



23724-85  
Изм. 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
С О Ю З А С С Р

# КОЛОДКИ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 23724—85

Издание официальное

Цена 20 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ



**GOST**  
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 23724-85, Колодки для спортивной обуви. Технические условия  
The shoe lasts. Specifications

**РАЗРАБОТАН** Министерством легкой промышленности, СССР  
**ИСПОЛНИТЕЛИ**

Я. Ф. Чередниченко, Н. В. Попова, С. Г. Гольдштейн, В. З. Ильченко,  
И. И. Кухтенко, В. Л. Снакина

**ВНЕСЕН** Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Хвальковский

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государст-  
венного комитета СССР по стандартам от 13 марта 1985 г. № 559

## КОЛОДКИ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ

## Технические условия

The shoe lasts, Technical requirements

ГОСТ  
23724—85Взамен  
ГОСТ 23724—79

ОКП 88 0000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 марта 1985 г. № 559 срок действия установлен

с 01.07.86

до 01.07.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на колодки метрической нумерации, предназначенные для производства спортивной обуви.

## 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Номер колодки должен соответствовать длине стопы, выраженной в миллиметрах.

1.2. Колодки должны изготавливаться для следующих половозрастных групп: дошкольной I подгруппы, дошкольной II подгруппы, школьной, мальчиковой, женской, мужской.

1.3. Распределение номеров колодок по половозрастным группам при интервале между смежными номерами по длине 5 мм должно соответствовать указанному в табл. 1, при интервале между смежными номерами по длине 7,5 мм — табл. 2.

1.3.1. Школьная группа (6) распространяется на обувные колодки для школьников-мальчиков и школьников-девочек.

1.4. Полнота колодок должна определяться обхватом в сечениях 0,68/0,72 длины стопы.

1.4.1. Колодки для всех видов и половозрастных групп спортивной обуви изготавливают в трех полнотах: узкой, средней и широкой. Исходная полнота — средняя.

1.5. Интервал между смежными полнотами должен быть: для дошкольной группы колодок — 6 мм, для остальных групп — 8 мм.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1985

Таблица 1

Половозрастная группа колодок		Номера колодок	Исходный номер
Номер	Наименование		
2	Дошкольная I подгруппы	145, 150, 155, 160, 165	150
3	Дошкольная II подгруппы	170, 175, 180, 185, 190, 195, 200	180
6	Школьная	205, 210, 215	210
7	Мальчи́ковая	220, 225, 230, 235, 240, 245	240
8	Же́нская	220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280	240
9	Му́жская	250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315	270

Таблица 2

Половозрастная группа колодок		Номера колодок	Исходный номер
Номер	Наименование		
6	Школьная	202, 210, 217	210
7	Мальчи́ковая	225, 232, 240, 247	240
8	Же́нская	225, 232, 240, 247, 255, 262, 270, 277	240
9	Му́жская	255, 262, 270, 277, 285, 292, 300, 307, 315	270

**Примечания:**

1. При измерении длины следа колодки величины до 0,5 мм включительно округляют в меньшую сторону, более 0,5 мм — в большую сторону.

2. Допускается по согласованию с потребителем изготавливать колодки для дошкольной I подгруппы гимнастической обуви номеров: 120, 125, 130, 135, 140 и колодки для дошкольной I подгруппы обуви для фигурного катания на коньках номеров: 135, 140; колодки для мужской обуви для классической борьбы номеров: 225, 230, 235, 240, 245; колодки для мужской обуви для борьбы самбо номеров: 235, 240, 245.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

2.1. Колодки для спортивной обуви должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Колодки узкой, средней и широкой полнот должны изготавливаться с унифицированным следом по средней полноте.

2.3. Классификация колодок для спортивной обуви половозрастных групп: 9 — мужская, 8 — женская, 7 — мальчи́ковая, 6 — школьная, 3 — дошкольная II подгруппы, 2 — дошкольная I подгруппы должна соответствовать требованиям табл. 3.

Таблица 3

## Классификация колодок для спортивной обуви

Назначение спортивной обуви	Номера полнот- растных групп колодок	Интервал между смежными номе- рами по длине, мм
1. Лыжная, для санного спорта для:		
1.1. катания на лыжах	9, 8, 7, 6, 3	7,5; 5*
1.2. скоростного бега на лыжах	9, 8, 7, 6	7,5
1.3. горнолыжная и лыжнопрыжковая	9, 8, 7, 6	7,5
1.4. санного спорта и бобслея	9, 8, 7	5
2. Коньковая для:		
2.1. катания на коньках	9, 8, 7, 6, 3	5
2.2. фигурного катания на коньках	9, 8, 7, 6, 3, 2	5
2.3. хоккея с шайбой	9, 7, 6, 3	5
2.4. скоростного бега на коньках	9, 8, 7, 6, 3	5
2.5. хоккея с мячом	9, 7, 6	5
3. Штангистская, борцовская, боксер- ская, стрелковая для:		
3.1. бокса	9, 7, 6	5; 7,5
3.2. классической борьбы	9, 7, 6	5
3.3. вольной борьбы и самбо	9, 7, 6	5
3.4. тяжелой атлетики	9, 7	5; 7,5
3.5. национальных видов борьбы	9, 7, 6	5
3.6. стрельбы из пистолета и винтовки	9, 8, 7	5
3.7. парашютного спорта	9, 8, 7	5
4. Легкоатлетическая и для водных видов спорта для:		
4.1. бега на короткие дистанции и прыжков в высоту	9, 8, 7, 6	5
4.2. бега на средние и длинные дис- танции, бега с препятствиями, прыжков в длину, прыжков с шестом, тройных прыжков	9, 8, 7, 6	5
4.3. метания и толкания	9, 8, 7, 6	5
4.4. спортивной ходьбы и марафон- ского бега	9, 7	5; 7,5
4.5. гребли	9, 8, 7	5
4.6. парусного спорта	9, 8, 7	5
4.7. виндсерфинга	9, 8, 7	5
5. Туристская и альпинистская для:		
5.1. зимних туристских походов	9, 8, 7, 6, 3	5; 7,5
5.2. летних туристских походов	9, 8, 7, 6, 3	5; 7,5
5.3. высокогорных восхождений и ска- лолазания	9, 8, 7	5; 7,5
5.4. альпинизма	9, 8, 7	5; 7,5
6. Кроссовая, теннисная, для ручного мяча, фехтования, спортивного ориенти- рования для:		
6.1. кросса, спортивного ориентирова- ния	9, 8, 7, 6	5; 7,5
6.2. активного отдыха	9, 8, 7, 6, 3	5; 7,5
6.3. ручного мяча, баскетбола	9, 8, 7, 6	5; 7,5

Продолжение табл. 3

Назначение спортивной обуви	Номера полноразмерных групп колодок	Интервал между смежными номерами по длине, мм
6.4. волейбола, тенниса, бадминтона	9, 8, 7, 6, 3	5; 7,5
6.5. фехтования	9, 8, 7	5; 7,5
7. Футбольная, для регби, хоккея на траве для:		
7.1. футбола	9, 7, 6	5
7.2. регби	9, 7	5
7.3. хоккея на траве	9, 8, 7, 6	5
7.4. минифутбола	9, 7, 6	5
8. Велосипедная, для авто-, мото-спорта и конного спорта для:		
8.1. велогонок на треке, шоссе	9, 8, 7, 6	5
8.2. мотогонок, мотоболла	9, 7, 6	5
8.3. конного спорта	9, 8, 7	5
8.4. авторалли, картинга	9, 7, 6	5; 7,5
9. Гимнастическая, акробатическая для:		
9.1. спортивной гимнастики	9, 8, 7, 6, 3, 2	5
9.2. акробатики	9, 8, 7, 6, 3, 2	5
9.3. художественной гимнастики	8, 6, 3, 2	5

\* Интервал между смежными номерами колодок по длине 5 мм относится только к группе 3.

2.4. Основные измерения колодок должны соответствовать указанным в обязательном приложении 1.

2.5. Колодки для спортивной обуви по применяемым материалам, конструкции, технологическому назначению, качеству изготовления должны соответствовать требованиям ГОСТ 3927—75.

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 3927—75.

### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Методы испытаний — по ГОСТ 3927—75.

### 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 3927—75.

5.2. Фасоны колодок должны обозначаться индексами, указанными в обязательном приложении 2.

5.3. Полноту колодок для спортивной обуви обозначают буквами и дополнительно отмечают цветной полоской шириной 10 мм на гребне и боковой поверхности по периметру установочной площадки колодки соответственно:

У — узкая — синий цвет;

С — средняя — не окрашивать;

Ш — широкая — красный цвет.

Краска должна быть гидротермостойкой.

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Гарантии изготовителя — по ГОСТ 3927—75.

---

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
**Обязательное**

Таблица 1

Измерения колодок для лыжной (катания на лыжах) мужской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок									
	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Длина стопы	255	262,5	270	277,5	285	292,5	300	307,5	315	
Длина свода (стельки)	265	272,5	280	287,5	295	302,5	310	317,5	325	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
	81	82,5	84	85,5	87	88,5	90	91,5	93	
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	244	248	252	256	260	264	268	272	276	
	234	238	242	246	250	254	258	262	266	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	252	256	260	264	268	272	276	280	284	
	242	246	250	254	258	262	266	270	274	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	280	284	288	292	296	300	304	308	312	
	250	254	258	262	266	270	274	278	282	



Измерения колодок для лыжной (катания на лыжах) женской обуви  
мм

Основные параметры	Измерения колодок									
Номера колодок метрические	225	232	240	247	255	262	270	277		
Длина стопы	225	232,5	240	247,5	255	262,5	270	277,5		
Длина следа (стельки)	235	242,5	250	257,5	265	272,5	280	287,5		
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	55 75,5	56 77	57 78,5	58 80	59 81,5	60 83	61 84,5	62 86		
	Узкая полнота									
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	231 217	235 221	239 225	243 229	247 233	251 237	255 241	259 245		
	Средняя полнота									
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	239 225	243 229	247 233	251 237	255 241	259 245	263 249	267 253		
	Широкая полнота									
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	247 233	251 237	255 241	259 245	263 249	267 253	271 257	275 261		

Таблица 3

Измерения колодок для лыжной (катания на лыжах) школьной и мальчиковой обуви  
мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп							
	школьная				мальчиковая			
Номера колодок метрические	202	210	217	225	232	240	247	
Длина стопы	202,5	210	217,5	225	232,5	240	247,5	
Длина следа (стельки)	212,5	220	227,5	235	242,5	250	257,5	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	52 71,0	53 72,5	54 74,0	55 75,5	56 77,0	57 78,5	58 80,0	
Узкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	219 205	223 209	227 213	231 217	235 221	239 225	243 229	
Средняя полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	227 213	231 217	235 221	239 225	243 229	247 233	251 237	
Широкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	235 221	239 225	243 229	247 233	251 237	255 241	259 245	

Таблица 4  
Измерения колодок для лыжной (катания на лыжах) лодыжной обуви II подгруппы  
мм

Основные параметры	Измерения колодок									
	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
Номера колодок метрические	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
Длина стопы	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
Длина следа (стельки)	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	43,5 58,5	44,2 59,5	45,0 60,5	45,7 61,5	46,5 62,5	47,2 63,5	48,0 64,5	48,7 65,5	49,5 66,5	50,2 67,5
Указан полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	183 172	186 175	189 178	192 181	195 184	198 187	201 190	204 193	207 196	210 200
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	191 180	194 183	197 186	200 189	203 192	206 195	209 198	212 201	215 204	218 207
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	199 188	202 191	205 194	208 197	211 200	214 203	217 206	220 209	223 212	226 215

Таблица 5

Измерения колодок для лыжной (скоростного бега) мужской обуви  
мм

Основные параметры	Измерения колодок									
	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Длина стопы	255	262,5	270	277,5	285	292,5	300	307,5	315	
Длина следа (стельки)	260	267,5	275	282,5	290	297,5	305	312,5	320	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	56,5 78,0	57,5 79,5	58,5 81,0	59,5 82,5	60,5 84,0	61,5 85,5	62,5 87,0	63,5 88,5	64,5 90,0	
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	234 225	238 229	242 233	246 237	250 241	254 245	258 249	262 253	266 257	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	242 233	246 237	250 241	254 245	258 249	262 253	266 257	270 261	274 265	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	250 241	254 245	258 249	262 253	266 257	270 261	274 265	278 269	282 273	

Таблица 6

## Измерения колодок для лыжной (скоростного бега) женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок									
	225	232	240	247	255	262	270	277		
Номера колодок метрические	225	232	240	247	255	262	270	277		
Длина стопы	225	232,5	240	247,5	255	262,5	270	277,5		
Длина следа (стельки)	230	237,5	245	252,5	260	267,5	275	282,5		
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	53 72,0	54 73,5	55 75,0	56 76,5	57 78,0	58 79,5	59 81,0	60 82,5		

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:

0,55

0,72/0,68

214	218	222	226	230	234	238	242
206	210	214	218	222	226	230	234

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:

0,55

0,72/0,68

222	226	230	234	238	242	246	250
214	218	222	226	230	234	238	242

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:

0,55

0,72/0,68

230	234	238	242	246	250	254	258
222	226	230	234	238	242	246	250

Таблица 7

## Измерения колодок для лыжной (скоростного бега) школьной и мальчиковой обуви

Основные параметры	Измерения колодок для групп							
	школьная				мальчиковая			
Номера колодок метрические	202	210	217	225	232	240	247	
Длина стопы	202,5	210	217,5	225	232,5	240	247,5	
Длина следа (стельки)	207,5	215	222,5	230	237,5	245	252,5	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,58	49	50	51	52	53	54	55	
	69,5	71,0	72,5	74,0	75,5	77,0	78,5	

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	209	213	217	221	225	229	233
	197	201	205	209	213	217	221

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	217	221	225	229	233	237	241
	205	209	213	217	221	225	229

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	225	229	233	237	241	245	249
	213	217	221	225	229	233	237

Таблица 8

Измерения колодок для мужской горнолыжной обуви  
мм

Основные параметры	Измерения колодок									
	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Номера колодок метрические	255	262,5	270	277,5	285	292,5	300	307,5	315	
Длина стопы	265	272,5	280	287,5	295	302,5	310	317,5	325	
Длина следа (стельки)	56,3 77,5	57,3 79,0	58,3 80,5	59,3 82,0	60,3 83,5	61,3 85,0	62,3 86,5	63,3 88,0	64,3 89,5	
Ширина стельки в сечениях:										
0,18										
0,68										
Обхват в сечениях:										
0,56	241	245	249	253	257	261	265	269	273	
0,72/0,68	227	231	235	239	243	247	251	255	259	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях:										
0,56	249	253	257	261	265	269	273	277	281	
0,72/0,68	235	239	243	247	251	255	259	263	267	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях:										
0,55	257	261	265	269	273	277	281	285	289	
0,72/0,68	243	247	251	255	259	263	267	271	275	

Таблица 9

## Измерения колодок для женской горнолыжной обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок							
Номера колодок метрические	225	232	240	247	255	262	270	277
Длина стопы	225	232,5	240	247,5	255	262,5	270	277,5
Длина следа (стельки)	230	237,5	245	252,5	260	267,5	275	282,5
Ширина стельки в сечениях: 0,19 0,69	51,3 70,0	52,3 71,5	53,3 73,0	54,3 74,5	55,3 76,0	56,3 77,5	57,3 79,0	58,3 80,5
Узкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	222 205	226 209	230 213	234 217	238 221	242 225	246 229	250 233
Средняя полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	230 213	234 217	238 221	242 225	246 229	250 233	254 237	258 241
Широкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	238 221	242 225	246 229	250 233	254 237	258 241	262 245	266 249



Таблица 10

## Измерения колодок для коньковой (катания на коньках) мужской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305
Длина стопы	250	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305
Длина следа (стельки)	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в сечении:													
0,18	55,8	56,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8	62,5	63,3	64,0	64,8
0,68	75,0	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0

## Указан полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268
	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276
	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284
	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272

Таблица 11

## Измерения колодок для коньковой (катания на коньках) женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метриче- ские	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290
Ширина стельки в сече- ниях:													
0,18	51,5	52,3	53,0	53,8	54,5	55,3	56,0	56,8	57,5	58,3	59,0	59,8	60,5
0,68	69,0	70,0	71,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0	81,0

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250
	202	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258
	210	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266
	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254

Таблица 12

## Измерения колодок для коньковой (катания на коньках) школьной и мальчиковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп									
	школьная					мальчиковая				
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина следа (стельки)	215	220	225	230	235	240	245	250	255	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	49,3	50,0	50,8	51,5	52,3	53,0	53,8	54,5	55,3	
	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0	71,0	72,0	73,0	74,0	

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	205	208	211	214	217	220	223	226	229
	193	196	199	202	205	208	211	214	217

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	213	216	219	222	225	228	231	234	237
	201	204	207	210	213	216	219	222	225

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	221	224	227	230	233	236	239	242	245
	209	212	215	218	221	224	227	230	233

Таблица 13

Измерения колодок для коньковой (фигурное катание на коньках) мужской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок														
	Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Длина следа (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325
Ширина стельки в сечениях:															
0,18	52,0	52,8	53,5	54,3	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8	62,5
0,68	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267
0,56	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265
0,72/0,68															

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275
0,56	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273
0,72/0,68															

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283
0,56	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281
0,72/0,68															

Таблица 14

Измерения колодок для коньковой (фигурное катание на коньках в закрытых натках) женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок, метриче- ские	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
Ширина стельки в сече- ниях:													
	47,0	47,8	48,5	49,3	50,0	50,8	51,5	52,3	53,0	53,8	54,5	55,3	56,0
	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5

## Указан полнота

Обхват в сечениях:  
0,35  
0,72/0,68

203	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239
200	203	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:  
0,55  
0,72/0,68

211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247
208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:  
0,55  
0,72/0,68

219	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255
216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252

Таблица 15  
Измерения колодок для коньковой (фигурное катание на коньках в открытых катках) женской обуви

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метриче- ские	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290
Ширина стельки в сече- ниях:													
	49,8	50,6	51,3	52,1	52,8	53,6	54,3	55,1	55,8	56,6	57,3	58,1	58,8
	68,5	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5

Указан полнота													
Средняя полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242
	204	207	210	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240
Широкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250
	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248
Широкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258
	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256

Измерения колодок для коньковой (фигурное катание на коньках) школьной и мальчиковой обуви

Таблица 16

Основные параметры	Измерения колодок для групп									
	школьная					мальчиковая				
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	250	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	44,8 64	45,5 65	46,3 66	47,0 67	47,8 68	48,5 69	49,3 70	50,0 71	50,8 72	
Указан полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	191	194	197	200	203	206	209	212	215	
	186	189	192	195	198	201	204	207	210	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	199	202	205	208	211	214	217	220	223	
	194	197	200	203	206	209	212	215	218	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	207	210	213	216	219	222	225	228	231	
	202	205	208	211	214	217	220	223	226	

Таблица 17

Измерения колодок для коньковой (фигурное катание на коньках) дошкольной обуви

мм

Измерения колодок														
Основные параметры	I подгруппа							II подгруппа						
	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
Номера колодок метрические	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
Длина стопы	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
Длина следа (стельки)	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210
Ширина стельки в сечении: 0,18 0,68	36,1 53	36,8 54	37,6 55	38,3 56	39,1 57	39,8 58	40,6 59	41,3 60	42,1 61	42,8 62	43,6 63	44,3 64	45,1 65	45,8 66

## Указан полнота

Обхват в сечении: 0,56 0,72/0,68	158	161	164	167	170	173	176	179	182	185	188	191	194	197
	153	156	159	162	165	168	171	174	177	180	183	186	189	192

## Средняя полнота

Обхват в сечении: 0,56 0,72/0,68	164	167	170	173	176	179	182	185	188	191	194	197	200	203
	159	162	165	168	171	174	177	180	183	186	189	192	195	198

## Широкая полнота

Обхват в сечении: 0,56 0,72/0,68	170	173	176	179	182	185	188	191	194	197	200	203	206	209
	165	168	171	174	177	180	183	186	189	192	195	198	201	204



**THE BIRTH OF**

Основные параметры	Измерения колодок													
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	51,0	51,8	52,5	53,3	54,0	54,8	55,5	56,3	57,0	57,8	58,5	59,3	60,0	60,8
0,58	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0
Узкая полнота														
Обхват в сечениях:														
0,55	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263
0,72/0,68	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253
Средняя полнота														
Обхват в сечениях:														
0,55	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271
0,72/0,68	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261
Широкая полнота														
Обхват в сечениях:														
0,55	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279
0,72/0,68	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269

Таблица 19

## Измерения колодок для коньковой (хоккея с пайбой) школьной и мальчишковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп									
	школьная					мальчишковая				
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	250	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	44,3 63	45,0 64	45,8 65	46,5 66	47,3 67	48,0 68	48,8 69	49,5 70	50,3 71	

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	197	200	203	206	209	212	215	218	221
	187	190	193	196	199	202	205	208	211

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	205	208	211	214	217	220	223	226	229
	195	198	201	204	207	210	213	216	219

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	213	216	219	222	225	228	231	234	237
	203	206	209	212	215	218	221	224	227

Измерения колодок для коньковой (хоккея с шайбой) ледяной обуви II подгруппы

мм

Основные параметры		Измерения колодок									
Номера колодок метрические		170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
Длина стопы		170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
Длина следа (стельки)		180	185	190	195	200	205	210	215	220	225
Ширина стельки в сечениях: 0,118 0,68		44,0 58,5	44,7 59,5	45,5 60,5	46,2 61,5	47,0 62,5	47,7 63,5	48,5 64,5	49,2 64,5	50,0 65,5	50,8 66,5
Узкая полнота											
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68		188 176	191 179	194 182	197 185	200 188	203 191	206 194	209 197	212 205	215 208
Средняя полнота											
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68		196 184	199 187	202 190	205 193	208 196	211 199	214 202	217 205	220 208	223 216
Широкая полнота											
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68		204 192	207 195	210 198	213 201	216 204	219 207	222 210	225 213	228 216	231 219



Таблица 22

## Измерения колодок для коньковой (скоростного бега) женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	Номера колодок метриче- ские	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	280
Длина следа (стельки)	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	290
Ширина стельки в сече- ниях:														
	0,18	49,0	49,8	50,5	51,3	52,0	52,8	53,5	54,3	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0
	0,68	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	202	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238
	192	195	198	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	210	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246
	200	203	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254
	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244

Таблица 23

## Измерения колодок для коньковой (скоростного бега) школьной и мальчишковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп									
	школьная					мальчишковая				
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина следа (стельки)	215	220	225	230	235	240	245	250	255	
Шарнир стельки в сечениях: 0,18 0,68	46,5 63,5	47,3 64,5	48,0 65,5	49,0 66,5	49,8 67,5	50,5 68,5	51,3 69,5	52,0 70,5	52,8 71,5	

## Указан полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	190	193	196	202	205	208	211	214	217
	183	186	189	192	195	198	201	204	207

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	198	201	204	210	213	216	219	222	225
	191	194	197	200	203	206	209	212	215

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	206	209	212	218	221	224	227	230	233
	199	202	205	208	211	214	217	220	223

Таблица 24

Измерения колодок для коньковой (скоростного бега) дошковой обуви II подгруппы

мм

Основные параметры	Измерения колодок						
Номер колодок метрические	170	175	180	185	190	195	200
Длина стопы	170	175	180	185	190	195	200
Длина следа (стельки)	180	185	190	195	200	205	210
Ширина стельки в сечениях: 6,18 0,68	41,5 57	42,2 58	43,0 59	43,7 60	44,5 61	45,2 62	46,0 63

Узкая полнота

Обхват в сечениях:

0,56  
0,72; 0,68

179	182	185	188	191	194	197
172	175	178	181	184	187	190

Средняя полнота

Обхват в сечениях:

0,56  
0,72; 0,68

187	190	193	196	199	202	205
180	183	186	189	192	195	198

Широкая полнота

Обхват в сечениях:

0,56  
0,72; 0,68

195	198	201	204	207	210	213
188	191	194	197	200	203	206

Измерения колодок для штангистской мужской обуви

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	256	261	266	271	276	281	286	291	296	301	306	311	316	321
Ширина стельки в сечениях:														
	60,5	61,3	62,0	62,8	63,5	64,3	65,0	65,8	66,5	67,3	68,0	68,8	69,5	70,3
	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	92,5	93,5	94,5	95,5	96,5
Узкая полнота														
Обхват в сечениях:														
	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282	285
	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268
Средняя полнота														
Обхват в сечениях:														
	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287	290	293
	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276
Широкая полнота														
Обхват в сечениях:														
	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292	295	298	301
	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284



Таблица 26

## Измерения колодок для штангистской школьной и мальчишковой обуви

Основные параметры	Измерения колодок для групп									
	школьная					мальчишковая				
	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина следа (стельки)	211	216	221	226	231	236	241	246	251	
Ширина стельки в сечениях: 0,16 0,58	53,8 74,5	54,5 75,5	55,3 76,5	56,0 77,5	56,8 78,5	57,5 79,5	58,3 80,5	59,0 81,5	59,8 82,5	
	219	222	225	228	231	234	237	240	243	
	202	205	208	211	214	217	220	223	226	
Указан полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	227	230	233	236	239	242	245	248	251	
	210	213	216	219	222	225	228	231	234	
	210	213	216	219	222	225	228	231	234	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	227	230	233	236	239	242	245	248	251	
	210	213	216	219	222	225	228	231	234	
	210	213	216	219	222	225	228	231	234	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	235	238	241	244	247	250	253	256	259	
	218	221	224	227	230	233	236	239	242	
	218	221	224	227	230	233	236	239	242	

Измерения колодок для боксерской мужской обуви (интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

Таблица 23

Измерения колодок для боксерской мужской обуви (интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок									
	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Длина стопы	255,0	262,5	270,0	277,5	285,0	292,5	300,0	307,5	315,0	
Длина следа (стельки)	260,0	267,5	275,0	282,5	290,0	297,5	305,0	312,5	320,0	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	
	83,0	84,5	86,0	87,5	89,0	90,5	92,0	93,5	95,0	
Указан полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	231	235	239	243	247	251	255	259	263	
	227	231	235	239	243	247	251	255	259	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	239	243	247	251	255	259	263	267	271	
	235	239	243	247	251	255	259	263	267	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	247	251	255	259	263	267	271	275	279	
	243	247	251	255	259	263	267	271	275	

Таблица 29  
Измерения колодок для боксерской мальчишковой обуви (интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок							
	220	225	230	235	240	245	245	245
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	245	245
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	245	245
Длина следа (стельки)	225	230	235	240	245	250		
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	48,0	48,8	49,5	50,3	51,0	51,8		
	75,0	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0		
Узкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	207	210	213	216	219	222		
	203	206	209	212	215	218		
Средняя полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	215	218	221	224	227	230		
	211	214	217	220	223	226		
Широкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	223	226	229	232	235	238		
	219	222	225	228	231	234		

Таблица 30

Измерення колодок для боксерской школьной и малайчиковой обуви  
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

Основные параметры	Измерення колодок для групп							
	школьная				малайчиковая			
Номера колодок метрические	202	210	217	225	232	240	247	
Длина стопы	202,5	210	217,5	225	232,5	240	247,5	
Длина следа (стельки)	207,5	215	222,5	230	237,5	245	252,5	
Ширина стельки в сечениях: 0,16 0,68	46,0 70,5	47,0 72,0	48,0 73,0	49,0 76,0	50,0 77,5	51,0 79,0	52,0 80,5	
Узкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	199 195	203 199	207 203	211 207	215 211	219 215	223 219	
	Средняя полнота							
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	207 203	211 207	215 211	219 215	223 219	227 223	231 227	
	Широкая полнота							
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	215 211	219 215	223 219	227 223	231 227	235 231	239 234	

Измерения колодок для борцовской (вольной борьбы и самбо) мужской обуви

Основные параметры	Измерения колодок																
	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина столы	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	238	243	248	253	258	263	268	273	278	283	288	293	298	303	308	313	318
Ширина стельки в сеченьях: 0,18 0,68	52,8 80,5	53,5 61,5	54,3 82,5	55,0 83,5	55,8 84,5	56,5 85,5	57,3 86,5	58,0 87,5	58,8 88,5	59,5 89,5	60,3 90,5	61,0 91,5	61,8 92,5	62,5 93,5	63,3 94,5	64,0 95,5	64,8 96,5
Узкая полнота																	
Обхват в сеченьях: 0,56 0,72/0,68	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277
	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269
Средняя полнота																	
Обхват в сеченьях: 0,56 0,72/0,68	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282	285
	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277
Широкая полнота																	
Обхват в сеченьях: 0,56 0,72/0,68	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287	290	293
	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282	285

Таблица 32

Измерения колодок для берцовской (вольной берцбы и самбо) школьной и мальчишеской обуви

Основные параметры	Измерения колодок для групп									
	школьная					мальчишеская				
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина следа (стельки)	208	213	218	223	228	233	238	243	248	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	46,3 73,5	47,0 74,5	47,8 75,5	48,5 76,5	49,3 77,5	50,0 78,5	50,8 79,5	51,5 80,5	52,3 81,5	
Указан полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	209 201	212 204	215 207	218 210	221 213	224 216	227 219	230 222	233 225	
	Средняя полнота									
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	217 209	220 212	223 215	226 218	229 221	232 224	235 227	238 230	241 233	
	Широкая полнота									
Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	225 217	228 220	231 223	234 226	237 229	240 232	243 235	246 238	249 241	





Таблица 34  
Измерения колодок для борцовской (классической борьбы) школьной и мальчиковой обуви

Основные параметры	Измерения колодок для групп											
	школьная						мальчиковая					
	205	210	215	220	225	230	235	240	245	240	235	230
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	240	235	230
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	240	235	230
Длина следа (стельки)	208	213	218	223	228	233	238	243	248	243	238	233
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	46,3 72,0	47,0 73,0	47,8 74,0	48,5 75,0	49,3 76,0	50,0 77,0	50,8 78,0	51,5 79,0	52,3 80,0	51,5 79,0	50,8 78,0	50,0 77,0
Узкая полнота												
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	201 196	204 199	207 202	210 205	213 208	216 211	219 214	222 217	225 220	222 217	219 214	216 211
	Средняя полнота											
	209 204	212 207	215 210	218 213	221 216	224 219	227 222	230 225	233 228	230 225	227 222	224 219
Широкая полнота												
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	217 212	220 215	223 218	226 221	229 224	232 227	235 230	238 233	241 236	238 233	235 230	232 227

Таблица 35

Измерения колодок для легкоатлетической (бега на короткие дистанции, прыжков в высоту) мужской обуви

Основные параметры	Измерения колодок													
	мм													
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	48,0	48,8	49,5	50,3	51,0	51,8	52,5	53,3	54,0	54,8	55,5	56,3	57,0	57,8
0,68	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261
0,72/0,68	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269
0,72/0,68	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277
0,72/0,68	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273

Таблица 36

Измерения колодок для легкоатлетической (бега на средние и длинные дистанции, прыжков в длину) мужской обуви

Основные параметры	Измерения колодок													
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	48,0	48,8	49,5	50,3	51,0	51,8	52,5	53,3	54,0	54,8	55,5	56,3	57,0	57,8
0,68	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
Узкая полнота														
Обхват в сечениях:														
0,55	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260
0,72/0,68	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260
Средняя полнота														
Обхват в сечениях:														
0,55	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268
0,72/0,68	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268
Широкая полнота														
Обхват в сечениях:														
0,55	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276
0,72/0,68	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276

Измерения колодок для легкоатлетической (метания и толкания) мужской обуви

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в сантиметрах:														
	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8	62,5	63,3	64,0	64,8
	0,18	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0	91,0	92,0	93,0
0,56	80,0													

Утка. Полтора

[illegible]

Средняя плотность

	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277
Объём в севеннях:														
0.55		241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277
0.72(0.68)	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273

**Широкий полнота**

[illegible]

Таблица 38  
Измерения колодок для легкоатлетической (бега на короткие дистанции, прыжков в высоту) женской обуви

Основные параметры	Измерения колодок												
	мм												
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Ширина стельки в сечениях:													
	43,0	43,8	44,5	54,3	46,0	46,8	47,5	48,3	49,0	49,8	50,5	51,3	52,0
	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Узкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	196	199	202	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232
	192	195	198	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228
Средняя полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	204	207	210	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240
	200	203	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236
Широкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248
	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	241

Table 3.30

Измерения колодок для легкотракторной (бег на средние и длинные дистанции, прыжков в длину) женской обуви

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Ширина стельки в сечениях: 0,16 0,68	43,0	43,8	44,5	45,3	46,0	46,8	47,5	48,3	49,0	49,8	50,5	51,3	52,0
	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81

PLANTING DATE

Q <sub>0</sub> ABBT в секундах	198	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228	231	234
0,55													
0,72-0,68	198	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228	231	234

СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ

Объём в секундах:	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242
0.55	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242
0.72/0.68	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242

ПРОЕКТ

Объем в сечениях:	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250
0,55	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250
0,72/0,68	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250

Таблица 40.

Измерения колодок для легковатетической (метания и толкания) женской, школьной и мальчиковой обуви  
мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп															
	школьная				мальчиковая						женская					
	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метриче- ские	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
Ширина стельки в сече- ниях:	47,8	48,5	49,3	50,0	50,8	51,5	52,3	53,0	53,8	54,5	55,3	56,0	56,8	57,5	58,3	59,0
0,18	59,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	83,5	84,5
0,68																

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	201 197	204 200	207 203	210 206	213 209	216 212	219 215	222 218	225 221	228 224	231 227	234 230	237 233	240 236	243 239	246 242
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	209 205	212 208	215 211	218 214	221 217	224 220	227 223	230 226	233 229	236 232	239 235	242 238	245 241	248 244	251 247	254 250
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	217 213	220 216	223 219	226 222	229 225	232 228	235 231	238 234	241 237	244 240	247 243	250 246	253 249	256 252	259 255	262 258
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Таблица 41

Измерения колодок для легкоатлетической (бега на короткие дистанции, прыжков в высоту) школьной и детской обуви

Основные параметры	Измерения колодок для группы									
	школьная					детская				
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина следа (стельки)	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	39,8 63,5	40,5 64,5	41,3 65,5	42,0 66,5	42,8 67,5	43,5 68,5	44,3 69,5	45,0 70,5	45,8 71,5	
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	185	188	191	194	197	200	203	206	209	
	181	184	187	190	193	196	199	202	205	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	193	196	199	202	205	208	211	214	217	
	189	192	195	198	201	204	207	210	213	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	201	204	207	210	213	216	219	222	225	
	197	200	203	206	209	212	215	218	221	



Таблица 42

Измерения колодок для легкоатлетической (бега на средние и длинные дистанции, прыжков в длину) школьной и мальчиковой обуви

Основные параметры	Измерения колодок для групп									
	школьная					мальчиковая				
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина следа (стельки)	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	40,8	41,5	42,3	43,0	43,8	44,5	45,3	46,0	46,8	
	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	
Указан полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	192	195	198	201	204	207	210	213	216	
	192	195	198	201	204	207	210	213	216	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	200	203	206	209	212	215	218	221	224	
	200	203	206	209	212	215	218	221	224	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	208	211	214	217	220	223	226	229	232	
	208	211	214	217	220	223	226	229	232	

Измерения колодок для туристской мужской обуви для зимних походов  
(интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	264	269	274	279	284	289	294	299	304	309	314	319	324	329
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	61,3	62,0	62,8	63,5	64,3	65,0	65,8	66,5	67,3	68,0	68,8	69,5	70,3	71,0
0,68	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	260	263	265	269	272	275	278	281	284	287	290	293	296	299
	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	268	271	274	277	280	283	286	289	292	295	298	301	304	307
	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	276	279	282	285	288	291	294	297	300	303	306	309	312	315
	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287	290

Измерения колодок для туристской мужской обуви для зимних походов  
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок									
	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Длина стопы	255	262,5	270	277,5	285	292,5	300	307,5	315	
Длина следа (стельки)	269	276,5	284	291,5	299	306,5	314	321,5	329	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	62,3 88,0	63,3 89,5	64,3 91,0	65,3 92,5	66,3 94,0	67,3 95,5	68,3 97,0	69,3 98,5	70,3 100	
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	264 239	268 243	272 247	276 251	280 255	284 259	288 263	292 267	296 271	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	272 247	276 251	280 255	284 259	288 263	292 267	296 271	300 275	304 279	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	280 255	284 259	288 263	292 267	296 271	300 275	304 279	308 283	312 287	

Измерения колодок для туристской женской обуви для зимних походов  
(интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок												
	мм												
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,63	54,0 76	54,8 77	55,5 78	56,3 79	57,0 80	57,8 81	58,5 82	59,3 83	60,0 84	60,8 85	61,5 86	62,3 87	63,0 88
Узкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284
	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259
Средняя полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292
	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267
Широкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	264	267	270	273	276	279	282	285	288	291	294	297	300
	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275

Измерения колодок для туристской женской обуви для зимних походов  
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок							
	225	232	240	247	255	262	270	277
Номера колодок метрические	225,0	232,5	240,0	247,5	255,0	262,5	270,0	277,5
Длина стопы	235,0	242,5	250,0	257,5	265,0	272,5	280,0	287,5
Длина следа (стельки)								
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	55,0 77,0	56,0 78,5	57,0 80,0	58,0 81,5	59,0 83,0	60,0 84,5	61,0 86,0	62,0 87,5
	Узкая полнота							
	Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	252 227	256 231	260 235	264 239	268 243	272 247	276 251
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	260 235	264 239	268 243	272 247	276 251	280 255	284 259	288 263
	Средняя полнота							
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	268 243	272 247	276 251	280 255	284 259	288 263	292 267	296 271
	Широкая полнота							

Таблица 47

Измерения колодок для туристской школьной и мальчиковой обуви  
для зимних походов (интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп									
	школьная					мальчиковая				
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	245
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	245
Длина следа (стельки)	215	220	225	230	235	240	245	250	255	255
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	52,0 74,5	52,8 75,5	53,5 76,5	54,3 77,5	55,0 78,5	55,8 79,5	56,5 80,5	57,3 81,5	58,0 82,5	

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	226	229	232	235	238	241	244	247	250
	211	214	217	220	223	226	229	232	235

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	234	237	240	243	246	249	252	255	258
	219	222	225	228	231	234	237	240	243

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	242	245	248	251	254	257	260	263	266
	227	230	233	236	239	242	245	248	251

Таблица 48

Измерения колодок для туристской школьной и мальчиковой обуви  
для зимних походов (интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок для групп							
	школьная				мальчиковая			
Номера колодок метрические	202	210	217	225	232	240	247	
Длина стопы	202,5	210	217,5	225	232,5	240	247,5	
Длина следа (стельки)	212,5	220	227,5	235	242,5	250	257,5	
Ширина стельки в сечениях: 0,16 0,68	52,3	53,3	54,3	55,3	56,3	57,3	58,3	
	74,0	75,5	77,0	78,5	80,0	81,5	83,0	
Узкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	227	231	235	239	243	247	251	
	212	216	220	224	228	232	236	
Средняя полнота								
Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	235	239	243	247	251	255	259	
	220	224	228	232	236	240	244	
Широкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	243	247	251	255	259	263	267	
	228	232	236	240	244	248	252	

Измерения колодок для альянистской мужской обуви (интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок													
	мм													
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	62,0	62,8	63,5	64,3	65,0	65,8	66,5	67,3	68,0	68,8	69,5	70,3	71,0	71,8
0,68	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

## Указан полнота

Обхват в сечениях:

0,55	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284
0,72/0,68	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:

0,55	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292
0,72/0,68	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:

0,55	261	264	267	270	273	276	279	282	285	288	291	294	297	300
0,72/0,68	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292



Таблица 50

Измерения колодок для эллиптической мужской обуви  
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок									
	мм									
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Длина стопы	255	262,5	270	277,5	285	292,5	300	307,5	315	
Длина следа (стельки)	260	267,5	275	282,5	290	297,5	305	312,5	320	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	63	64	65	66	67	68	69	70	71	
	88,0	89,5	91,0	92,5	94,0	95,5	97,0	98,5	100	
Указан полнота										
Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	249	253	257	261	265	269	273	277	281	
	241	245	249	253	257	261	265	269	273	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	257	261	265	269	273	277	281	285	289	
	249	253	257	261	265	269	273	277	281	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	265	269	273	277	281	285	289	293	297	
	257	261	265	269	273	277	281	285	289	

Таблица 51

**Измерения колодок для алыпинской женской обуви (интервал между смежными номерами по длине 5 мм)**

мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина свода (стельки)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	58,0 81	58,8 82	59,5 83	60,3 84	61,0 85	61,8 86	62,5 87	63,3 88	64,0 89	64,8 90	65,5 91	66,3 92	67,0 93

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266
	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274
	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	246	249	252	255	258	261	264	267	270	274	278	282	286
	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	268	272	276

Таблица 52

Измерения колодок для альпинистской женской обуви  
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок							
	225	232	240	247	255	262	270	277
Номера колодок метрические	225	232	240	247	255	262	270	277
Длина стопы	225	232,5	240	247,5	255	262,5	270	277,5
Длина следа (стельки)	230	237,5	245	252,5	260	267,5	275	282,5
Шарнира стельки в сечениях: 0,18 0,68	59 82	60 83,5	61 85	62 86,5	63 88	64 89,5	65 91	66 92,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:  
0,55  
0,72/0,68

234	238	242	246	250	254	258	262
225	229	233	237	241	245	249	253

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:  
0,55  
0,72/0,68

242	246	250	254	258	262	266	270
233	237	241	245	249	253	257	261

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:  
0,55  
0,72/0,68

250	254	258	262	266	270	274	278
241	245	249	253	257	261	265	269

Измерения колодок для кроссовой мужской обуви  
(интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок													
	мм													
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина свода (стельки)	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325
Ширина стельки в сечениях:														
	59,8	60,5	61,3	62,0	62,8	63,5	64,3	65,0	65,5	66,5	67,3	68,0	68,8	69,5
	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,8	92,5	93,5	94,5	95,5	96,5
Узкая полнота														
Обхват в сечениях:														
	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277
	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265
0,55														
0,72/0,68														
Средняя полнота														
Обхват в сечениях:														
	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282	285
	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273
0,55														
0,72/0,68														
Широкая полнота														
Обхват в сечениях:														
	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287	290	293
	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281
0,55														
0,72/0,68														

Измерения колодок для кроссовой мужской обуви (интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок									
	мм									
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Длина стопы	255	262,5	270	277,5	285	292,5	300	307,5	315	
Длина следа (стельки)	265	272,5	280	287,5	295	302,5	310	317,5	325	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	60,8 84,5	61,8 86,0	62,8 87,5	63,8 89,0	64,8 90,5	65,8 92,0	66,8 93,5	67,8 95,0	68,8 96,5	
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	242 230	246 234	250 238	254 242	258 246	262 250	266 254	270 258	274 262	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	250 238	254 242	258 246	262 250	266 254	270 258	274 262	278 266	282 270	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	258 246	262 250	266 254	270 258	274 262	278 266	282 270	286 274	290 278	

Измерения колодок для кроссовой женской обуви  
(интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок												
	мм												
Номера колодок метриче- ские	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,58	52,8	53,5	54,3	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8
	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5
Узкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249
	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228	231	234	237
Средняя полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257
	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245
Широкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265
	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253

Таблица 56

Измерения колодок для кроссовой женской обуви (интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок									
	мм									
Номера колодок метрические	225	232	240	247	255	262	270	277		
Длина стопы	225	232,5	240	247,5	255	262,5	270	277,5		
Длина следа (стельки)	230	237,5	245	252,5	260	267,5	275	282,5		
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,55 0,68	53,8 76,5	54,8 78,0	55,8 79,5	56,8 81,0	57,8 82,5	58,8 84,0	59,8 85,5	60,8 87,0		
Указан полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	217 205	221 209	225 213	229 217	233 221	237 225	241 229	245 233		
	Средняя полнота									
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	225 213	229 217	233 221	237 225	241 229	245 233	249 237	253 241		
	Широкая полнота									
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	233 221	237 225	241 229	245 233	249 237	253 241	257 245	261 249		

**Измерения колодок для кроссовой школьной и мальчишковой обуви**  
(интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок для группы									
	школьная					мальчишковая				
	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	250	
Ширина стельки в сечениях: 0,16 0,68	52,3 72	53,0 73	53,8 74	54,5 75	55,3 76	56,0 77	56,8 78	57,5 79	58,3 80	
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	208 196	211 199	214 202	217 205	220 208	223 211	226 214	229 217	232 220	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	216 204	219 207	222 210	225 213	228 216	231 219	234 222	237 225	240 228	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	224 212	227 215	230 218	233 221	236 224	239 227	242 230	245 233	248 235	



Таблица 58

Измерения колодок для кроссовой школьной и мальчишковой обуви  
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок для групп						
	школьная			мальчишковая			
Номера колодок метрические	202	210	217	225	232	240	247
Длина стопы	202,5	210	217,5	225	232,5	240	247,5
Длина следа (стельки)	207,5	215	222,5	230	237,5	245	252,5
Ширина стельки в сечениях: 0,55 0,68	52,5	53,5	54,5	55,5	56,5	57,5	58,5
	70,5	72,0	73,5	75,0	77,5	79,0	80,5
Узкая полнота							
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	209	213	217	221	225	229	233
	197	210	205	209	213	217	221
Средняя полнота							
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	217	221	225	229	233	237	241
	205	209	213	217	221	225	229
Широкая полнота							
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	225	229	233	237	241	245	249
	213	217	221	225	229	233	237

Измерения колодок для футбольной мужской обуви

Основные параметры	Намеренная колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	51,5	52,3	53,0	53,8	54,5	55,3	56,0	56,8	57,5	58,3	59,0	59,8	60,5	61,3
0,68	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93

Укази попови

Объём в секундах:	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261
0,55														
0,72/0,68	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256

Средняя плотность

Объём в сечениях:	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269
0,55														
0,72	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264

### III. ЭПОКАС ТОЛТОРА

Объём в секундах:	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277
0,55														
0,72/0,68	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272

Таблица 60

## Измерения колодок для футбольной школьной и мальчиковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп									
	школьная					мальчиковая				
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	250	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	44,8 69,0	45,5 70,0	46,3 71,0	47,0 72,0	47,8 73,0	48,5 74,0	49,3 75,0	50,0 76,0	50,8 77,0	

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	196 192	199 195	202 198	205 201	208 204	211 207	214 210	217 213	220 216

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	204 200	207 203	210 206	213 209	216 212	219 215	222 218	225 221	228 224

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	212 208	215 211	218 214	221 217	224 220	227 223	230 226	233 229	236 232

Таблица 61

Измерения колодок для велосипедной (гонок на шоссе) мужской обуви  
мм

Основные параметры	Измерения колодок														
	Номера колодок мет- рические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	315
Длина свода (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	
Ширина стельки в се- чениях:															
	0,18	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8	62,5	63,3	64,0	64,8
0,68	81,5	82,5	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	92,5	93,5	94,5	94,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	262
	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	262

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	270
	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	270

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282	278
	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	278

Таблица 62

Измерения колодок для велосипедной (гонок на шоссе) женской обуви  
мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
Ширина стельки в сечениях: 0,19 0,58	45,8	46,5	47,3	48,0	48,8	49,5	50,3	51,0	51,8	52,5	53,3	54,0	54,8
	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:  
0,55  
0,72/0,68

205	206	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241
198	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228	231	234

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:  
0,55  
0,72/0,68

213	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249
206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:  
0,55  
0,72/0,68

221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257
214	217	220	223	225	229	232	235	238	241	244	247	250

Таблица 63  
Измерения колодок для велосипедной (гонок на шоссе) школьной и мальчиковой обуви

мм

Описательные параметры	Измерения колодок для групп									
	школьная				мальчиковая					
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	250	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	44,8 69,0	45,5 70,0	46,3 71,0	47,0 72,0	47,8 73,0	48,5 74,0	49,3 75,0	50,0 76,0	50,8 77,0	
	Узкая полнота									
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	196 191	199 194	202 197	205 200	208 203	211 206	214 209	217 212	220 215	
	Средняя полнота									
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	204 199	207 202	210 205	213 208	216 211	219 214	222 217	225 220	228 223	
	Широкая полнота									
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	212 207	215 210	218 213	221 216	224 219	227 222	230 225	233 228	236 231	

Таблица 64

## Измерения колодок для гимнастической мужской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в сечениях:														
	50,0	50,8	51,5	52,3	53,0	53,8	54,5	55,3	56,0	56,8	57,5	58,3	59,0	59,8
	79,0	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0	91,0	92,0
Узкая полнота														
Обхват в сечениях:	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264
	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257
	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68
0,72/0,68														
Средняя полнота														
Обхват в сечениях:	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272
	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265
	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68
0,72/0,68														
Широкая полнота														
Обхват в сечениях:	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280
	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273
	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68
0,72/0,68														

Измерения колодок для гимнастической женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,58	44,0 71	44,8 72	45,5 73	46,3 74	47,0 75	47,8 76	48,5 77	49,3 78	50,0 79	50,8 80	51,5 81	52,3 82	53,0 83

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:

0,55	203	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239
0,72/0,68	196	199	202	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:

0,55	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247
0,72/0,68	204	207	210	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:

0,55	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255
0,72/0,68	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248



Таблица 66

**Измерения колодок для гимнастической школьной и мальчиковой обуви**  
мм

Основные параметры	Измерения колодок для группы									
	школьная					мальчиковая				
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	250	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	43,3 70,0	44,0 71,0	44,8 72,0	45,5 73,0	46,3 74,0	47,0 75,0	47,8 76,0	48,5 77,0	49,3 78,0	
Указан полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	198 191	201 194	204 197	207 200	210 203	213 206	216 209	219 212	222 215	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	206 199	209 202	212 205	215 208	218 211	221 214	224 217	227 220	230 223	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	214 207	217 210	220 213	223 216	226 219	229 222	232 225	235 228	238 231	

Таблица 67

Измерения колодок для гимнастической дошкольной обуви  
мм

Основные параметры	Измерения колодок																
	I подгруппа											II подгруппа					
Номера колодок метрические	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
Длина стопы	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
Длина следа (стельки)	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205
Ширина стельки в сечениях:																	
0,18	34,0	34,8	35,5	36,3	37,0	37,8	38,5	39,3	40,0	40,8	41,5	42,3	43,0	43,8	44,5	45,3	46,0
0,68	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0	68,0

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	148 144	151 147	154 150	157 153	160 156	163 159	166 162	169 165	172 168	175 171	178 174	181 177	184 180	187 183	190 186	193 189	196 192
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	154 150	157 153	160 156	163 159	166 162	169 165	172 168	175 171	178 174	181 177	184 180	187 183	190 186	193 189	196 192	199 195	202 198
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	160 156	163 159	166 162	169 165	172 168	175 171	178 174	181 177	184 180	187 183	190 186	193 189	196 192	199 195	202 198	205 201	208 204
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## Обязательное

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ФАСОНОВ КОЛОДОК  
ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ ИНДЕКСАМИ

Индекс колодки содержит пять знаков, каждый из которых характеризует следующий признак:

Первая цифра обозначает половозрастную группу 2—3 — дошкольная:

2—I подгруппа;

3—II подгруппа;

6 — школьная (для школьников-девочек и школьников-мальчиков);

7 — мальчиковая;

8 — женская;

9 — мужская.

Вторая цифра (8) характеризует принадлежность к спортивной группе колодок.

Третья и четвертая цифры обозначают назначение колодок для спортивной обуви в зависимости от вида спорта в соответствии с табл. 3.

Пятая цифра обозначает порядковый номер разработанного образца-эталона колодки в данном фасоне. В экспериментальных колодках после пятой цифры ставится тире и буква «Э».

**Примечание.** Индекс колодки устанавливается УкрНИИКП при регистрации.

**Пример.** Индекс колодки 68112 означает:

6 — школьная;

8 — спортивная группа колодок;

1.1 — лыжная (вид спорта),

катание на лыжах (назначение спортивной обуви);

2 — порядковый номер.

Редактор *Т. П. Шашина*  
Технический редактор *Г. А. Махарова*  
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в наб. 27.03.85 Подп. и печ. 08.08.85 4,5 усл. п. л. 4,75 усл. кр.-отт. 3,76 уч.-изд. л.  
Тир. 10 000 Цена 20 коп.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопраспектский пер., 3  
Тяж. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зык. 490

Изменение № 1 ГОСТ 23724—85 Колодки для спортивной обуви. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.02.90 № 232

Дата введения 01.10.90

Пункт 1.2. Заменить слова: «дошкольной I подгруппы» на «малодетской»; «дошкольной II подгруппы» на «дошкольной».

Пункт 1.3. Таблицы 1, 2. Графа «Наименование». Заменить слова: «Дошкольная I подгруппы» на «Малодетская»; «Дошкольная II подгруппы» на «Дошкольная».

Пункт 2.3. Заменить слова: «3 — дошкольная II подгруппы» на «3 — дошкольная»; «2 — дошкольная I подгруппы» на «2 — малодетская»;

таблица 3. Графу «Номера половозрастных групп колодок» для подгруппы 6.1 дополнить группой — 3;

(Продолжение см. с. 176)

графа «Назначение спортивной обуви». Группа 6 и подгруппа 6.3. Заменить слова: «ручного мяча» на «гандбола».

Пункты 2.5, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 3927—75 на ГОСТ 3927—88.

Приложение 1. Таблицы 4, 20, 24. Наименования. Исключить слова: «II подгруппы»;

таблица 17. Головка. Заменить слова: «I подгруппы» на «малодетской», «II подгруппы» на «дошкольной».

Приложение 2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Первая цифра обозначает половозрастную группу: 2 — малодетская, 3 — дошкольная»;

дополнить примечанием: «Примечание. Допускается обозначение порядкового номера разработанного образца-эталоны колодок двумя цифрами (пятой и шестой), при наличии их в данном фасоне более 9».

(ИУС № 3. 1990 г.)

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское

### ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	кельвин	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

### ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
Частота	герц	Hz	Гц	$\text{с}^{-1}$
Сила	ньютон	N	Н	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Энергия	джоуль	J	Дж	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	$\text{с} \cdot \text{А}$
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$\text{м}^{-2} \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^4 \cdot \text{А}^2$
Электрическое сопротивление	ом	$\Omega$	Ом	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-2} \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^3 \cdot \text{А}^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	T	Тл	$\text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-1}$
Индуктивность	генри	H	Гн	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	кд · ср
Освещенность	люкс	lx	лк	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кд} \cdot \text{ср}$
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$\text{с}^{-1}$
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грей	Gy	Гр	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$